

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor werkzaamheden in de Afbouwsector (bijlage 10, CAO-Afbouw)

	Gehoorgeschermin	Adembescherming	Handschoenen	Veiligheidsbril	Beschermde kleding	Veiligheidsschoenen
Mineraalgebonden vloeren	Bij hakken en frezen Aanmaken specie.	P3 stofmasker bij schuren en frezen.	Bij gebruik van zoutzuur en cement van zoutzuur.	Bij hakken, schuren en frezen.	Kniebeschermers of knielappen en beschermende overall.	Veiligheids laarzen of schoenen.
Kunststofgebonden vloeren	Bij hakken, frezen en stralen.	AP2 gas- of stofmasker tijdens aanmaken en aanbrengen (bij oplosmiddelvrije kunststoffen is geen filtermasker nodig) en p3 stofmasker bij hakken etc.	Chemicaliënbestendige handschoenen tijdens aanmaken en aanbrengen.	Bij hakken en frezen en wanneer oogcontact mogelijk is met agressieve stoffen.	Lange mouwen, kniebeschermers en beschermende overall.	Chemicaliënbestendige laarzen of veiligheidsschoenen.
Handmatig stukadoren	Bij hakken, frezen en slopen.	P2 stofmasker bij aanmaken specie en p3 stofmasker bij hakken enz.	Bij hakken, frezen en slopen werkhandschoenen.	Bij hakken, frezen en slopen.		Veiligheidsschoenen.
Spuiten van wanden en plafonds	Bij spuiten met hoge druk.	P2 stofmasker bij aanmaken en spuiten.	Beschermende handschoenen.	Oogbescherming toepassen.	Beschermende overall.	Veiligheidsschoenen.
Droogbouw en glas-/steenwol	Bij mechanisch zagen, boren en vastzetten.	P2 stofmasker tijdens zagen. P3 stofmasker tijdens boren.	Werkhandschoenen.	Bij zagen.	Lange mouwen.	Veiligheidsschoenen.
Betonreparatie / Impregneren	Bij breekhamer.	Ap2 masker tijdens verwerking 2-componentenproducten en p3 stofmasker bij hakken enz.	Chemicaliënbestendige handschoenen (soort afhankelijk van product).	Bij sloopwerkzaamheden en wanneer er oogcontact mogelijk is.	Beschermde overall.	Veiligheidsschoenen.